

NÁVOD NA SEŘÍZENÍ DORAZU VÝSUVNÝCH DVEŘÍ

Seřizovací doraz výsuvných dveří se nachází uprostřed horní části rámu pod krycím plechem výsuvného systému v těsné blízkosti skla a slouží ke změně funkce výsuvu. Standardně je krbová vložka dodávána tak, že šrouby seřizovacího dorazu jsou v horní části drážek. Tato poloha zajišťuje, že se dveře po vysunutí do horní polohy zaaretují a samovolně nesjedou.



Pokud chcete, aby dveře samovolně sjížděly (zavíraly se), je nutno demontovat zadržovací rámeček, povolit 2 šrouby M6, vysunout doraz směrem nahoru tak, aby se šrouby nacházely ve spodní části drážek a v této poloze je utažením zajistit. Automatické zaaretování dveří v horní poloze je vyřazeno, pojezd samovolně sjede dolů a uzavře topeniště krbové vložky.

